

Návod k použití ručního klikového sudového čerpadla JP11

Materiál čerpadla : hliník, pozinkovaná ocel, pryžová těsnění

Bezpečnostní zásady

1. Dbejte všeobecných zásad bezpečnosti práce na pracovišti, na kterém bude ruční sudové čerpadlo použito a zásad uvedených v tomto návodu k použití
2. Při čerpání nebezpečných kapalin používejte ochranné pomůcky
3. Každý, kdo bude čerpadlo JP11 obsluhovat se musí seznámit s tímto návodem
4. Čerpadlo je vyrobeno z hliníku , pozinkované oceli a pryže, čerpaná kapalina nesmí tyto materiály poškodit
5. Při použití nepoužívat násilí
6. Při čerpání hořlavín se musí čerpadlo uzemnit.
7. **Čerpadlo není vhodné pro kyseliny a louhy**

Montáž čerpadla (obrázek viz cizojazyčný návod)

1. Výstupní oblouk č.6 našroubovat na čerpadlo.
2. Přišroubovat kliku č.1 k čerpadlu
3. Plastový nástavec č.2 upevnit pomocí šroubu na kliku
4. Teleskopický nástavec č.3 našroubovat do tělesa čerpadla
5. Plastový sací koš č.4 našroubujte na trubku ze strany sání
6. Sudový šroub č.5 upevnit na sací trubku

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se přesvědčte, zda v převodovce je dostatek oleje, doplňuje se s převodovým olejem SAE30. Dostatek oleje kontrolujte pravidelně.

Pohybnost klikou ve směru hodinových ručiček aby se vytvořil vodní sloupec a čerpadlo se zaplavilo.

Minimální nutná výška čerpaného média v nádrži je 12-15 cm pro zaplavení čerpadla.

Na jednu otáčku klikou se načerpá cca 1litr.

V případě ucpání filtru dojde ke ztížení otáčení klikou.

Čerpadlem můžeme čerpat i naftu a řídké oleje. Čerpání kapalin s vysokou viskozitou snižuje životnost čerpadla.

Uživatel musí zkontrolovat, zda je čerpadlo vhodné pro čerpání jeho kapaliny.

V případě pochybností je nejlépe se zeptat u dodavatele

Čištění a údržba

Dbejte , aby čerpaná kapalina neobsahovala žádné velké nečistoty, tím by se mohlo čerpadlo poškodit .

Čerpadlo je nutno pravidelně proplachovat vhodným prostředkem.

Komoru čerpadla je nutno promazávat silikonovým olejem.