

VALVOLA LIMITATRICE VUOTO-PRESSIONE



CODICE	CONNESSIONE
VL1.2AL	1-1/4"
VL1.5AL	1-1/2"
VL2.0AL	2"
VL2.5AL	2-1/2"
VL4.0AL	4"

TARATURA VALVOLA:

Utilizzando un manometro/vuotometro in linea:

- 1 - Accendere la soffiante.
- 2 - Chiudere gradualmente la mandata arrivando al punto massimo di lavoro della soffiante (mbar), in tal punto la valvola deve completare l'apertura e mantenere la pressione costante.

3 - Svitare la ghiera e regolare la valvola, raggiunta la posizione corretta, fissare la ghiera.

In alternativa

Utilizzando una pinza amperometrica:

- 1 - Accendere la soffiante.
- 2 - Chiudere gradualmente la mandata arrivando al punto massimo di lavoro della soffiante (Amp), in tal punto la valvola deve completare l'apertura e mantenere la pressione costante.
- 3 - Svitare la ghiera e regolare la valvola, raggiunta la posizione corretta, fissare la ghiera.