

18 V MAZACÍ LIS 160101/103



SPECIFIKACE

Vstupní napětí nabíječky	230 V (50 Hz)
Výstupní napětí	18 V
Kapacita baterie	1500 mAh
Délka nabíjení	1 hodina
Maximální pracovní tlak	675 bar (tolerance 35 bar)
Zásobník maziva	425 ml
Minimální průtok	75 g/min (tolerance 3g)
Délka přiložené hadice	1000 mm
Váha kompletní sady s kufrem	8,4 kg
Váha pouze mazacího lisu	3,75 kg

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nedodržení bezpečnostních doporučení tohoto manuálu může vyústit ve vážné škody, či zranění. Čtěte vše pozorně.

PRACOVNÍ PROSTOR

1. Udržujte pracovní prostor čistý
2. Nepoužívejte elektrické části ve výbušném prostředí, či v kontaktu s hořlavými látkami
3. Pracujte v dostatečné vzdálenosti od dětí. Nenechte se vyrušovat.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

1. Udržujte součásti, které jsou pod napětím, v suchu.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

1. Před prací se vyhybejte požívání alkoholu, drog či nebezpečných léků. Buďte vždy opatrní a nepodceňujte únavu
2. Snažte se nemít volné oblečení, či se přibližovat vlasy, či šperky k pohyblivým součástem.
3. Snažte se být pozorní při práci s elektrickými částmi.
4. Nepřipojujte k zařízení nic navíc.
5. Používejte ochranné pomůcky

UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte nabíječku ve vlhkém prostředí
2. Nepoužívejte poškozené zařízení.
3. Používejte při práci ochranné rukavice a brýle.
4. Uchovejte si tento manuál.

PRÁCE S NABÍJEČKOU

1. Než začnete s používáním mazacího lisu, vyjměte nejprve baterii z pistole pomocí současného zmáčknutí dvou uvolňovacích tlačítek po stranách baterie a tuto vyjměte.
2. To, že baterie potřebuje nabit poznáte díky prudkému poklesu výkonu lisu. Pokud budete nabíjet baterii dříve, výrazně tím omezíte kapacitu baterie, pokud tento pokles výkonu budete ignorovat, hrozí poškození baterie.
3. Začněte nabíjet tak, že zapojíte nabíječku do zdi a vložíte do ní baterii. Na nabíječe stisknete tlačítko „SET“. Baterie je nabitá, když se rozsvítí zelené světlo. Po nabití (1-2 hod.) vyjměte baterii z nabíječky a nabíječku odpojte od zdroje.

UPOZORNĚNÍ: Během i po používání se baterie zahřeje. Pokud chcete dosáhnout maximálního nabití, musíte před nabíjením baterii nechat vychladnout na pokojovou teplotu a pak teprve začít nabíjet.

PLNĚNÍ LISU

VÝMĚNA CARTRIDGE

Vyjmutí cartridge:

1. Vytáhněte táhlo pístu na maximální míru a zajistěte jeho polohu.
2. Odšroubujte zásobník od hlavice lisu
3. Opatrně uvolněte táhlo a vyjměte prázdnou cartridge z válce

Instalace nové cartridge:

1. Odstraňte plastové víčko z cartridge a vsuňte jí do válce
2. Odstraňte kryt z cartridge a našroubujte válec na hlavici lisu.
3. Uvolněte táhlo pístu. Odvzdušněte. Viz. „Odstranění vzduchových kapes“

PLNĚNÍ ZE ZÁSObNÍKU

1. Odšroubujte válec z hlavice.
2. Vsuňte otevřený konec válce do nádoby s mazivem. Pomalu táhněte za táhlo za současného ponořování válce hlouběji, aby se předešlo vzduchovým kapsám.
3. Když je táhlo plně vytaženo, zajistěte ho.
4. Zašroubujte válec zpět do hlavice a uvolněte táhlo.
5. Očistěte ze zařízení nečistoty vzniklé plněním.

PLNĚNÍ POMOCÍ ČERPADLA

1. Pro přímé plnění válce pomocí externího čerpadla je nutné na hlavici nainstalovat plnicí ventil (není součástí dodávky), **NEBO** viz. bod 2.
2. Pokud nemáte plnicí ventil, odšroubujte válec z hlavice
3. Do válce zasuněte plnicí hadičku od externího čerpadla a naplňte válec mazivem.
4. Zašroubujte válec zpět do hlavice a uvolněte táhlo. Válec odvzdušněte.
5. Očistěte ze zařízení nečistoty vzniklé plněním.

ODSTRANĚNÍ VZDUCHOVÝCH KAPES

1. Uvolněte táhlo pístu ze zajištěné polohy a zmáčkněte odvzdušňovací ventil.
2. Několikrát zmáčkněte tlačítko mazání dokud z mazací hadice nevystupuje čistá vazelína.

KONTROLA, ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ

1. **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že je zařízení vypnuto, baterie je vyjmutá a nabíječka je odpojená od zdroje, než začnete s jakoukoliv údržbou a kontrolou.
2. Před každým použitím zkontrolujte stav zařízení. Dejte pozor na uvolněné části, poškození zařízení, poškození hadice, či vyteklé baterie. Pokud dochází při zapnutí k nezvyklým vibracím či hluku, je třeba je odstranit před plným používáním zařízení. **NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ !!!**
3. K bateriím: Nevhazujte baterie do ohně, mohlo by dojít k jejich explozi. Nenabíjejte tečící baterie. Údržbu a opravy na bateriové jednotce smí provádět jen školený odborník!!! Zjistěte si, jak v souladu s platnými zákony likvidovat, či recyklovat, vyřazené baterie.
4. **DENNĚ:** Suchým a měkkým hadrem očistěte denně veškeré nečistoty a prach ze zařízení. Nepoužívejte k čištění ředidlo!!!
5. **Uskladnění:** skladujte zařízení vždy s odpojenou bateriovou jednotkou. Uchovávejte místo uskladnění zařízení v suchu, čistotě a z dosahu dětí!!!

NÁHRADNÍ DÍLY

- 18V baterie
- 18V nabíječka
- Vysokotlaká hadice 1m
- Čtyřčelist'ová plnicí hubička