

Návod k instalaci a provozování ručního čerpadla JESSBERGER JP04

Před použitím by si měl uživatel přečíst návod k použití a výstražné nálepky včetně těch, které přikládá výrobce čerpaného materiálu.

Obsluha by měla pracovat v odpovídajícím ochranném oděvu zahrnujícím: obličejovou masku, ochranný štít nebo brýle, rukavice, zástěru a ochranou obuv.

Zkontrolujte tabulku chemické odolnosti, abyste se ujistili, že chemikálie, která má být pumpována odpovídá konstrukci pumpy.

Dodržujte všechny vyhlášky o bezpečnosti.

1. Montáž výběhu

Nasadte výběh na výstupní trubici s těsnícím gumovým kroužkem a dvěma čepy v horní části čerpadla a otočením doprava na doraz upevníte výběh k tělesu čerpadla.

2. Montáž teleskopické sací trubky

Vytáhněte teleskopickou trubici cca 10cm a vsuňte ji silnějším koncem do otvoru ve spodní části tělesa čerpadla. Pootočte ji jedním směrem k pevnému a těsnému usazení. Viz obrázek na obalu.

3. Uvedení do provozu

Nastavte teleskopickou trubici na délku vašeho sudu nebo nádrže a zasuněte ji do sudu nebo nádrže. Zašroubujte čerpadlo pomocí sudového šroubu, který se nachází na tělese čerpadla, do sudu nebo nádrže.

Tím je čerpadlo připraveno k provozu.

Zapumpujte několikrát rychle, aby se čerpadlo zaplavilo.

Pro první zaplavení je třeba v sudu nebo nádrži minimálně 12-15cm vysoké hladiny.

4. Čerpané kapaliny

Zejména kyseliny a louhy. Dále oleje, nafta, alkohol (max.50%), voda, petrolej.

V žádném případě se nesmí čerpadlem JP04 čerpat ředidla a výbušné kapaliny.